



Aby dobrać odpowiednie świece do swojego motocykla, przejdź na stronę [doboru świec NGK](#), lub napisz do nas podając dokładne dane motocykla - wskażemy odpowiednie świece.

Średnica gwintu: 12mm
Rozw. klucza sześciokąt.: 16mm
Opornik przeciwzakłócenia: tak
Wartość cieplna: 8
Długość gwintu: 19mm
Opornik: entstört, 5 kOhm
Rodzaj elektrody: standard

Zastosowanie:

Buell

Blast
Cyclone M2
Firebolt XB12R
Firebolt XB9R
Lightning S1
Lightning X1
Lightning XB12S
Lightning XB9SX
Thunderbolt S3
Thunderbolt Touring S3T
Ulysses XB12X
Ulysses XB12XP
Ulysses XB12XT

Can-am

Spyder RT
Spyder RT SE5
Spyder RT SM5
Spyder RTS SE5

Ducati

695 Monster
Hypermotard 1100
Hypermotard 1100 Evo
Hypermotard 1100 S
Hypermotard 796
Monster 1100
Monster 1100 S
Monster 696
Monster 796
Monster S2R
Multistrada 1000
Multistrada 1100
Multistrada 1100 S
Sport Classic GT 1000
Sport Classic Sport 1000
Supersport 1000 DS

Harley-Davidson

V-Rod Muscle
V-Rod Screamin Eagle
VRSC V-Rod

Pamiętaj! Po wkręceniu nowej świecy do silnika należy uruchomić silnik i pozostawić go uruchomionym do momentu uzyskania przez niego temperatury eksploatacyjnej. Powoduje to tzw. wygrzanie świecy.

Jest to szczególnie ważne podczas pierwszego uruchomienia. Pod żadnym pozorem prosimy nie wyłączać silnika po krótkotrwałej pracy. Ponowne uruchomienie silnika często pokazuje, że świeca nie działa.

Dzieje się tak, ponieważ silnik pracujący na ssaniu ma bardzo bogatą mieszankę, podczas spalania której powstaje sadza, która osadzając się na świecy tworzy powłokę bogatą w węgiel, który przewodzi iskrę.

Stosowanie się do powyższych zasad zaowocuje długim czasem eksploatacji, a co za tym idzie, zadowoleniem z jakości świec NGK.

Pamiętaj! Świece należy wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta motocykla, zawartymi w

książce serwisowej.

Nigdy nie wykręcaj świecy z silnika, który jest jeszcze gorący - grozi to uszkodzeniem głowicy.

ID 122