



Klocki hamulcowe NHC H1071 serii CU1

Charakterystyka klocków NHC:

AM-300 - to klocki organiczne z kevlarem o standardowej wytrzymałości

AK-150 - klocki kevlarowe wzmocnione i utwardzane, o przedłużonej żywotności i większej odporności cieplnej. Dedykowane do motocykli o wysokich osiągnięciach używanych do turystyki i sportu

CU-1 - klocki ze spieków brązu, o bardzo wysokiej wydajności i odporności na zmęczenie cieplne. Stosowane w wyścigach i jeździe wyczynowej, do motocykli szosowych sportowo-turystycznych, sportowych, Enduro, Cross, ATV

Zastosowanie:

BMW

600 C600 SPORT 12- przód/tył

650 C650 GT 12- przód/tył

CAGIVA

900 900 IE Canyon/Gran Canyon 98-00 przód

900 Gran Canyon 900 99-00 przód

1000 Nprzódigator 1000 00-05 przód

DAELIM

125 S2-125 06-09 przód

125 SQ 125 Freewing S2 06 przód

250 Roadwin R 250 Fi (VJF 250) 08-09 przód

250 S2-250 06-09 przód

250 SQ 250 Freeway S2 06 przód

HONDA

250 CBR 250 88-94 przód

250 VT 250 FL Spada/Castel 88-90 przód

250 CN 250 Helix 94-01 przód

250 CN 250 Helix 05-07 przód

400 CB 400 Four (NC36) 97-98 przód

400 CB 400 SF Superfour (NC31) 92-95 przód

400 CB-1 (CB 400 F) 89-90 przód

400 CBR 400 (NC23) Tri -tyłm (102/109) 87-89 przód

400 CBR 400 RR (NC29) Gull tyłm 90-94 przód

400 NV 400 Steed 95-97 przód

400 XR 400 M Supermottyłd 06-08 przód

600 CB 600 Hornet 98-99 przód

600 CB 600 F Hornet 00-06 przód

600 CB 600 F Hornet S 00-04 przód

600 CB 600 Hornet 07- przód

600 CBF 600 04-07 przód

600 CBR 600 F 95-98 przód

600 CBR 600 F 11- przód

600 CBR 600 95-98 przód

1000 CBF 1000 06-09 przód

600 NTV 600 Revere 88-92 przód

600 VT 600 Shadow custom 94-00 przód

650 NT 650 Hawk GT 88-91 przód

650 NTV 650 88-97 przód

700 NC700S 12- przód

750 VFR 750 88-97 przód

800 PC 800 Pacific coast 89-98 przód

1000 CBR 1000 F 90-92 przód

1100 ST 1100 91-02 przód

HONDA

1100 ST 1100 A (ABS) 95 przód

1100 ST 1100 Pan European 92-95 przód

1500 GL 1500 (F6C) 97-03 przód

ITALGET

400 Mtyłco Polo 07-09 przód

KAWASAKI

750 Z 750 07- przód

750 Z 750 (ABS) 07- przód

KYMCO

250 Xciting 250 (Tous les modèles) 05-10 przód

250 Xciting 250 (T71000) 05 przód

250 Xciting 250 i (T71010) 06-08 przód

300 Xciting 300i / R 08-09 przód

500 Xciting 500 (Tous les modèles) 04-10 przód

500 Xciting 500 i (T70020) 06-09 przód

500 Xciting 500i R (T70030) 07-09 przód

PEUGEOT

400 Geopolis RS 400 08-09 przód

400 Satelis 400 07-08 przód

500 Geopolis 500 08-09 przód

500 Satelis 500 07-08 przód

PGO

125 Chtyłge 125 A/B 01-02 przód

100 My Bubu 100 03-05 przód

SACHS (HERCULES)

400 Quattrocento 400 08 przód

SUZUKI

400 GSX 400 (GK79A) Impulse Type S 94-96 przód

400 RF 400 (GK78A) 93-97 przód

600 GSF 600 Bandit 95-99 przód

600 RF 600 (GN76A) 93-97 przód

650 AN 650 Burgman 03- przód

TRIUMPH

675 Street Triple 675 (Naked) 07-11 przód

800 Tiger 09- przód

800 Tiger XC (ABS) 10- przód

900 Thruxton 900 04-09 przód

VOXAN

1000 Scrambler 1000 06 przód

YAMAHA

125 WR 125 R 09 przód

250 WR 250 XX (Supermoto) (32D2/4) 08-09 przód